

### AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

- Scaricare il file zip dall'area download
- Estrarre il file **fw\_energy\_xxx** e copiarlo sul desktop



- **Collegare** il modulo E-energy Control con il cavetto mini -USB
- Avviare il software E-energy Control PC (è sempre consigliabile aggiornarlo alla versione più recente)
- Nel menu Impostazioni Avanzate è presente la funzione **Aggiorna firmware**.
- Cliccando su **Aggiorna firmware** si apre una finestra di dialogo per selezionare il file del firmware da scaricare nel dispositivo E-energy Control.
- Dopo la selezione del file **.BIN** è necessario confermare il messaggio di avviso.
- **IMPORTANTE!!!** Assicurarsi di disporre di una alimentazione stabile per il PC e di un file di aggiornamento valido, non interrompere l'operazione fino a che non si è conclusa. Tale operazione se non eseguita correttamente può compromettere il funzionamento del dispositivo e richiedere l'invio dello stesso presso il nostro centro assistenza.

