


La **extensión angular** es el accesorio mecánico que se aplica al instrumento para realizar mediciones verticales y angulares de longitud variable de 1100 mm a 2500 mm.

El montaje se realiza mediante el **elemento de fijación** de la extensión lineal, las varias longitudes se ensamblan con los elementos indicados en el diagrama en la segunda página.

Los elementos de la extensión angular están contenidos en una práctica bolsa de transporte (longitud 1000 mm).

Algunos elementos de la extensión angular pueden utilizarse para realizar la medición de **1500 mm** en puertas batientes y/o correderas.



EXTENSIÓN ANGULAR 50V004-C - COMPOSICIÓN DE LA LONGITUD

A= elemento de 200 mm (tope mecánico de la extensión lineal)

B= elemento de 200 mm (extensión lineal)

C= elemento de 615 mm (extensión angular)

D= elemento de 1000 mm (base de la extensión angular)

(la tolerancia de los elementos es del 5%)

2500 mm

