


L'**extension angulaire** est l'accessoire mécanique à fixer à l'instrument pour effectuer des mesures verticales et angulaires de longueur variable de 1100mm à 2500mm.

Le montage s'effectue au moyen de l'**élément de fixation** de l'extension linéaire, les différentes longueurs sont constituées par les éléments indiqués dans le schéma de la deuxième page.

Les éléments d'extension angulaire sont contenus dans un sac de transport pratique (longueur 1000mm).

Certains éléments de l'extension angulaire peuvent être utilisés pour réaliser la mesure de **1500 mm** sur les fermetures de portes battantes et/ou coulissantes.



Extension Angulaire 50V004-C - COMPOSITION DES LONGUEURS

A = élément de 200 mm (base de support Extension Linéaire)

B = élément de 200 mm (Extension Linéaire)

C = élément de 615 mm (Extension Angulaire)

D = élément de 1000 mm (base d'Extension Angulaire)

(la tolérance de l'élément est de +5%)

