

Note della revisione 3.41

Data release: 17/10/2023

1. Corretto problema di indicazione errata di esito PASS nei casi di esito FAIL dovuto alla presenza di picchi di forza con ampiezza crescente (nel grafico della media e nella stampa del report).

Note della revisione 3.40

Data release: 31/07/2023

2. Aggiornamento punti di misura e limiti EN12453:2017 + A1:2021
 - a) Aggiornato limite Fd per punto 9 per anta a libro e doppia anta a libro (Fdmax 400N)
3. Miglioramento algoritmo per la verifica della presenza di picchi di forza crescenti successivi al picco dinamico.
4. Nel menu "File" aggiunto il sottomenu "**BlueForce Cloud**":
 - a) **Accedi**: apre il browser alla pagina iniziale di "BlueForce Cloud";
 - b) **Esporta dati clienti e Chiusure per BlueForce Cloud**: genera un file (formato xml) con tutti i dati relative ai clienti e alle Chiusure presenti nell'archivio.

Per importare i clienti in BlueForce Cloud andare in "Gestione clienti" quindi dal menu selezionare "Importa ...".

Per importare le Chiusure in BlueForce Cloud andare in "Gestione Chiusure" e quindi dal menu selezionare "Importa ...".

E' consigliabile prima importare i clienti e successivamente le chiusure per mantenere l'associazione di quest'ultime ai clienti.
5. **Esporta test per BlueForce Cloud**: funzione accessibile dal menu contestuale (tasto destro del mouse) quando una chiusura é selezionata. Consente di esportare (in un file formato xml) il test completo delle misure di forza associate alla chiusura.
Per importare il file in BlueForce Cloud utilizzare il menu "Importa.." e/o "Apri File / Importa ..." all'interno delle pagine della sezione "Limitazione delle forze".

Note della revisione 3.33

Data release: 09/07/2020

6. Aggiornamento punti di misura e limiti EN12453:2000 e EN12453:2017
 - b) Aggiornato limite Fd per punto 11 per anta battente e anta a libro (Fdmax 1400N)
 - c) Aggiunto punto 12 per anta battente e anta a libro (Fdmax 400N)
7. Inserimento menu selezione tipologie chiusure da visualizzare
8. **UK ONLY**: aggiornamento punti di misura in accordo con DHF TS 011:2019 V4
 - c) DHF sliding gate
 - d) DHF swing and folding gate
 - e) DHF barriere DHF TS 012:2019 V2

- f) DHF vertically moving door
- g) DHF horizontally moving door
- h) DHF swing door
- i) DHF folding door

Note della revisione 3.32

Data release: 06/09/2018

1. **UK ONLY:** aggiornamento punti di misura in accordo con DHF TS 011:2018

- j) DHF sliding gate
- k) DHF swing and folding gate
- l) DHF barrier

e DHF TS 012:2018

- m) DHF vertically moving door
- n) DHF horizontally moving door
- o) DHF swing door
- p) DHF folding door

Note della revisione 3.30

data release: 22/02/2018

1. Aggiornamento alla normativa EN12453:2017 "Porte e Cancelli Industriali, Commerciali e da Garage – Sicurezza in uso di Porte Motorizzate – Requisiti e metodi di prova". Aggiunte le seguenti tipologie di porte con l'aggiornamento delle posizioni di misura:
 - a. Anta battente (2017)
 - b. Anta libro (2017)
 - c. Anta scorrevole (2017)
 - d. Anta verticale (2017)
 - e. Barriera (2017)
 - f. Basculante (2017)
 - g. Battente doppia anta (2017)
 - h. Libro doppia anta (2017)
2. Aggiunta la funzione "Gestione Archivio" nel menu "File", che permette di modificare il percorso di salvataggio dell'archivio e/o di selezionare quale archivio caricare nel Software. Facilita il backup dell'archivio e delle prove e la loro portabilità per l'uso su altri computer.
3. Aggiunta la funzione "Controlla aggiornamenti" nel menu "?".
4. Aggiunta della lingua Polacco.
5. **SOLO UK:** inserimento tipologie di prova secondo DHF TS 011:2016
 - a. DHF sliding gate
 - b. DHF swing gate
 - c. DHF barrier gate

Note della revisione 3.26

data release: 09/01/2018

1. Risolti problemi di visualizzazione del grafico per modello Blueforce Smart.

Note della revisione 3.23

data release: 06/10/2016

1. Risolto problema di visualizzazione dell'esito delle prove per nuovo modello Blueforce Smart.
2. Corretti problemi minori

Note della revisione 3.20

data release: 10/07/2015

1. Inserite funzioni per la comunicazione seriale con nuovo modello Blueforce Smart.

Note della revisione 3.13

data release: 10/12/2014

1. Corretto problema di importazione delle prove nelle funzioni di "Importa Cliente" e Importa Porta".

Note della revisione 3.12

data release: 25/11/2013

1. Corrette le descrizioni per le posizioni A1,A2,A3,A11,B1,B2,B3,B11 per la porta "Doppia Anta battente".

Note della revisione 3.11

data release: 03/05/2013

1. Aggiornamento alla normativa EN16005:2012 per le porte pedonali.
2. Aggiunta la tipologia di porta "Doppia pedonale Scorrevole.

Note della revisione 3.01

data release: 01/03/2011

1. Risolto problema stampa nei casi di presenza carattere apostrofo nel nome cancello o cliente.
2. Aggiunta funzione Drag&Drop (solo Copia) per le prove già associate.

Note della revisione 3.00

data release: 12/01/2011

1. Modifica limite forza dinamica "punto 11 - anta battente": da 1400N a 400N
2. Modifica norma di riferimento per le porte pedonali: da prEN 12650-1 a prEN 16005-2009.
3. Risolto problema segnalazione esito nel caso di valore tempo dinamico uguale al valore limite.
4. Eliminato messaggio "Scaduto periodo di validità ultima calibrazione" validità nel report di stampa.
5. Risolto problema stampa PDF con numero grafici allegati >30.
6. Risolto problema visualizzazione schermata principale su Vista
7. Modifica frase a piè di pagina nella stampa del grafico.
8. Migliorata funzione di esportazione Cliente e Cannello
9. Uso di Microsoft .NET 2.0
10. Cambiata gestione porta seriale
11. Aggiunta visualizzazione grafico a pieno schermo
12. Eliminata icona "Stampa elenco prove"

Note della revisione 2.23

(data release: 01/03/2011)

1. Risolto problema di stampa nei casi di presenza del carattere apostrofo nel nome del cancello o del cliente.
2. Aggiunta funzione Drag&Drop (solo Copia) per le prove già associate.

Note della revisione 2.22

(data release: 11/11/2010)

1. Aggiornamento norma di riferimento per porte pedonali: da prEN 12650-12 a prEN 16005-2009.
2. Modifica denominazione tipo cancelli per la lingua inglese.
3. Modifica limite forza dinamica "punto 11 - anta battente": da 1400N a 400N
4. Risolto problema segnalazione esito nel caso di valore tempo dinamico uguale al valore limite.
5. Eliminato messaggio "Scaduto periodo di validità ultima calibrazione" validità nel report di stampa.

6. Risolto problema stampa PDF con numero grafici allegati >30.
7. Risolto problema visualizzazione schermata principale su Vista
8. Modifica frase a piè di pagina nella stampa del grafico.

Note della revisione 2.21

(data release: 04/06/2008)

1. Modifica alla funzione di trascinamento prova dalla sezione "elenco prove".
2. Inserimento tipo cancello "doppia anta battente"
3. Inserimento tipo porta "doppia pedonale battente"

Note della revisione 2.20

(data release: 16/01/2008)

1. Risolto problema di importazione di file creati con versione precedenti alla 2.14.
2. Risolto problema di esportazione prova su file dalla sezione "gestione prove".

Note della revisione 2.19

(data release: 17/07/2007)

1. Gestione "Plug&Go!": inserito un nuovo modulo Bluetooth.
2. Risolto problema di esportazione file prova con nome diverso dal nome del file originario.
3. Lingua inglese: correzione da "kind of odge" a "kind of edge" in english.txt.

Note della revisione 2.18

(data release: 19/06/2007)

1. Gestione "Plug&Go!": inserito un nuovo modulo Bluetooth.

Note della revisione 2.17

(data release: 07/05/2007)

1. Stampa del report: corretto errore di stampa del testo nel campo Laboratorio.

Note della revisione 2.16

(data release: 05/03/2007)

1. Risolto problema di stampa del report relativamente ai campi Indirizzi, Note, Regolazioni.
2. Modifica ai riquadri di inserimento testo dei campi Regolazioni e Note nella maschera "Cancello".
3. Risolto problema alla funzione "associa prova" dalla directory "..\Prove\Associate".
4. Inserita opzione "Allega Grafici" nella stampa del report in PDF che consente di selezionare quali grafici si voglia allegare automaticamente all'interno del report di stampa.
5. Inserita la funzione "elimina elenco prove" anche nel menu contestuale (tasto destro del mouse).
6. Procedura di valutazione dell'esito della prova: migliorata la procedura di "ricerca picchi" all'interno del grafico della forza d'impatto.
7. Risolto problema nella funzione di creazione "nuova porta".
8. Risolto problema nella funzione "modifica prova".

Note della revisione 2.15

(data release: 15/09/2006)

1. Accesso alla funzione di visualizzazione Grafico dal menu contestuale della prova (tasto destro del mouse).

Note della revisione 2.14

(data release: 30/06/2006)

1. Risolto problema di stampa in PDF per i caratteri particolari nelle lingue spagnolo, tedesco e francese.
2. Risolto problema di inizializzazione interfaccia "Plug&Go!" (reset modulo Bluetooth).
3. Aggiunta la stampa del report in formato PDF.
4. Aggiunta la stampa del grafico in formato PDF.
5. Eliminato uso del font Arial Narrow.
6. Risolto problema di impostazione della porta seriale.

Note della revisione 2.13

(data release: 23/11/2005)

1. Gestione del cambio lingua all'interno del software.
2. Gestione file di Help in formato PDF.

Note della revisione 2.12

(data release: 23/11/2005)

1. Miglioramento al protocollo di comunicazione verso il Pocket PC.
2. Aggiunta funzione di esportazione grafico in file immagine formato bmp.
3. Aggiunta funzione di esportazione della prova di misura della forza in un file formato testo (txt).
4. Aggiunta funzione di Esportazione/Importazione cancello.
5. Eliminazione cancello anche con prove associate.
6. Aggiunta funzione di Esportazione/Importazione cliente.
7. Gestione del tasto CANC per eliminazione prove.
8. Risolto problema di avvio della ricerca dispositivo "Plug n'go!" per i modelli senza interfaccia Bluetooth.
9. Corretto testo tool tip per il pulsante "eliminazione prova".
10. Aggiunta nella visualizzazione grafico la funzione di Zoom per l'asse dei tempi.
11. Aggiunta possibilità di selezionare nella visualizzazione del grafico la Griglia o la Maschera.
12. Possibilità di selezionare la directory in cui è presente il file prova da associare alla sezione "gestione prove".
13. Aggiunto menu per la selezione del tipo di strumento utilizzato.